

## Windows 用

### TEAC ASIO USB DRIVER インストールマニュアル

#### システム推奨条件

Intel Core 2 Duo 以上のプロセッサー搭載コンピュータ。

搭載メモリ、1GB 以上。

#### 対応 OS

Windows XP (32bit 版)

Windows Vista (32bit 版、64bit 版)

Windows 7 (32bit 版、64bit 版)

Windows 8 (32bit 版 64bit 版)

2013 年 3 月現在

#### インストール前のご注意

パソコンと USB で接続する前に専用ドライバーソフトをインストールしてください。

ドライバーアインストール前にパソコンと本機を接続した場合、正しく動作させることができません。特に WindowsXP の場合は、パソコンの動作が著しく遅くなってしまい、パソコンの再起動が必要となる場合がありますのでご注意ください。

Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 専用ドライバーインストール手順

1 32bit 版 OS の場合は TEAC-AudioHS32.exe ファイルをダブルクリックしてインストールウィザードを開始する。

64bit 版 OS の場合は TEAC-AudioHS64.exe ファイルをダブルクリックしてインストールウィザードを開始する。

ソフトウェア（プログラム）の使用許可を確認するポップアップが表示された場合は、「許可」あるいは「はい」をクリックしてファイルを実行してください。


2 インストールで使用する言語を選択して「OK」ボタンをクリックする。




3 「次へ」ボタンをクリックする。



4 使用ライセンス許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択した後、「次へ」ボタンをクリックする。




5 「インストール」をクリックする。




次のページへ続きます。→

- 6 インストール中に下記ポップアップが表示されたら、「インストール」あるいは「続行」をクリックする。


Windows 8、Windows 7、Windows Vista の場合



WindowsXP の場合



- 7 ウィザードの完了画面が表示されたら「完了」をクリックしてインストールを終了する。




## パソコンと接続する


パソコンの USB 端子に初めて本機を接続した場合、自動的にドライバーが設定されます。

Windows XP のみ、新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されます。以下の手順に従ってハードウェアインストールを完了させてください。


- 1 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか」と表示された場合は「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」ボタンをクリックする。



- 2 「ソフトウェアを自動的にインストール」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする。



- 3 インストール途中で下記ポップアップが表示されたら、「続行」ボタンをクリックする。



- 4 ウィザードの完了画面が表示されたら「完了」ボタンをクリックしてインストールを終了する。



接続した製品が正常に認識された場合は Windows のコントロールパネル内のサウンドの項目を開くと、再生デバイスとして TEAC USB AUDIO DEVICE が登録されています。

Windows7の場合




## 音声出力デバイスの設定

Windows コントロールパネル内のサウンドの項目を開き、サウンド再生の既定のデバイスとして「TEAC USB AUDIO DEVICE」が選択可能です。

ここで選択されたデバイスからは、Windows の操作音や Windows メディア プレーヤーの再生音が出力されます。

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vistaにおいて、サウンド再生の既定のデバイスとして設定する場合は以下の設定を変更してください。

- 1 前項目の 再生デバイス画面にて「TEAC USB AUDIO DEVICE」をクリックして選択した状態にして「プロパティ」ボタンをクリックする。
- 2 表示されたプロパティ画面上部の「サポートされている形式」タブをクリックする。
- 3 「エンコード形式」の項目に表示される「DTS Audio」等の形式名称の脇の四角いチェック枠を必要に応じてクリックして、全ての形式を非選択状態（「✓」が表示されていない状態）にする。



- 4 「適用」ボタンをクリックして、設定を確定する。


## 5 「詳細」タブをクリックする。

「既定の形式」の項目に 384000Hz が表示されている場合は、設定を変更します。

この項目が表示されている部分の右端をクリックしてプルダウンメニューを表示し、192000Hz 以下のサンプリング周波数を選択してください。

192000Hz より大きなサンプリング周波数を設定した場合、正常に動作しないソフトウェアがあります。

- Windows 7 / Windows Vista の場合、この選択項目は一度変更すると以降は 384000Hz は表示されません。



## 6 「OK」ボタンを押して設定画面を終了する。

## 音楽再生ソフトウェアの設定

パソコンと USB で接続した本機から音声を出力するには、使用したい音楽再生ソフトウェアの設定項目にてサウンド再生デバイスとして「TEAC USB AUDIO DEVICE」を選択してください。

デバイスの選択方法は、ご使用のソフトウェアの説明書をご覧ください。

一般的にソフトウェアにデバイスの設定項目がない場合は前述の Windows サウンド再生設定にて「既定のデバイス」として選択した機器から音が出力されます。

- 接続した製品から音楽ファイルの再生音のみ出力したい場合は、既定のデバイスとして「TEAC USB AUDIO DEVICE」選択をしない状態で、ご使用の音楽再生ソフトウェアの設定にて「TEAC USB AUDIO DEVICE」を選択してください。

## TEAC ASIO USB DRIVER リリースノート

### Ver 1.0.2

- ルネサス (NEC) 製 USB3.0 ホストコントローラーを搭載した USB 端子に接続した場合、UD-501 が正常に認識されない場合があったので修正しました。
- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista において、ドライバーインストール時に、サウンド再生デバイス「TEAC USB AUDIO DEVICE」のプロパティ内の「規定の形式」設定のビット数 / サンプリートレート設定が 24 ビット / 192000Hz になるようにしました。

この設定については、「音声出力デバイスの設定」の手順 5 をご覧ください。