

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-22WLのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. **HOME/MENU/■** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
3. F1 **“TSP”** ボタンを使って、“INFO” ページを表示します。
4. F2 **“▲”** ボタンとF3 **“▼”** ボタンを使って、“VERSION” 項目を選択（反転表示）を選択し、F4 **“ENTER”** ボタンを押します。

“VERSION” 画面が表示されます。

ここで表示される“system”（ファームウェアバージョン）と“Wi-Fi”（Wi-Fiファームウェアバージョン）を確認してください。ここで表示される“system”と“Wi-Fi”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用アダプター（TASCAM PS-P515U）から電源が供給されている状態で駆動してください。電池残量が少ない場合では、アップデートは行えない仕様となっています。

本体のみを使用してファームウェアをアップデートする場合

注意

V1.14以降にアップデートするには、V1.13ファームウェアが必要です。事前に必ずV1.13へのアップデートをお願いいたします。V1.12以前のバージョンからV1.14以降にアップデートしようとするとエラーとなりアップデートが正常におこなわれません。尚、アップデートの方法はV1.13/V1.14とも同じ方法でアップデートできます。

1. TASCAMのウェブサイト（<http://tascam.jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイルの場合は、解凍してください。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェア（SYSTEMがVer1.14の場合はDR-22WL_c_XX.114となります）をDR-22WL内にある**《UTILITY》** フォルダにコピーします
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本機の電源を切ります。
5. **HOME/MENU/■** ボタンと**▶▶** ボタンを同時に押しながら電源を入れます。
本体がPROGRAMアップデートモードで起動し、画面にアップデートファイルが表示されます。
6. SYSTEMのファームウェアをF2 **“▲”** ボタンとF3 **“▼”** ボタンを使って選択（反転表示）し、F4 **“ENTER”** ボタンを押します。
7. F4 **“ENTER”** ボタンを押すと、PROGRAMアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に“Update Complete”と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“system”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。



左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。



メモ

この画面は、本機の**《UTILITY》** フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルが表示されます。上記の手順3.でコピーされたファームウェアが表示されます。アップデート用のファイルがない場合は、“No Update File”と表示されます。


専用アプリケーション経由でファームウェアをアップデートする場合

無料の専用アプリケーション（TASCAM DR CONTROL）を使って、本機のファームウェアをアップデートすることも可能です。TASCAM DR CONTROLがスマートフォンにインストールされている状態を例にして、説明します。


1. TASCAM DR CONTROLをインストールしたスマートフォンを外部アクセスポイントへWi-Fi接続します。
2. TASCAM DR CONTROLを起動します。
3. アプリケーション表示内の《BROWSE》ボタンを押します。




4. アプリケーション表示内の《Get Firmware》ボタンを押します。



5. アプリケーション表示内の《DOWNLOAD》ボタンを押します。




6. アプリケーション表示内に“Firmware Download is completed.”のメッセージが出たら、《OK》ボタンを押してください。



7. TASCAM DR CONTROLをインストールしたスマートフォンの外部アクセスポイントへの接続を切断し、DR-22WLとWi-Fi接続します。
8. TASCAM DR CONTROLを起動します。
9. アプリケーション表示内の《MENU》ボタンを押します。



10. アプリケーション表示内の《FIRM UPDATE》を押します。DR-22WLでファームウェアのアップデートが開始されます。



アップデート完了後、自動的にDR-22WLの電源がオフになります。